

MANUAL DE USUARIO Gafas de Sol Deportivas con Cámara JVE-HD01 720P 5MP

Accesorios del Producto

- Gafas de Sol Deportivas con Cámara JVE-HD01 720P 5MP
- Cable USB
- Cargador
- Manual de usuario CD
- Clip para Papel
- Funda protectora y paño de limpieza

Imagen y Botones

1. Cámara
2. Encendido / Apagado / Grabar
3. Ranura para tarjeta SD
4. MIC
5. interfaz USB
6. Reiniciar
7. Luz indicadora



Datos Técnicos

- 1) Funciones principales: grabación simultánea de vídeo y audio, cámara Web, salida de TV de vídeo, unidad USB, gafas protectoras
- 2) Resolución: 5 millones de píxeles
- 3) Formato de vídeo: AVI, 1280 * 720
- 4) Memoria externa: tarjeta micro SD de 2GB-32GB, 32GB máximo
- 5) USB: 2.0 (Hs)
- 6) Tiempo de carga: 2.5-3 horas
- 7) Tiempo de duración de la batería: batería Polymer Li. Se puede utilizar 2 -3 horas continuamente

8) Sistemas de operación: No es necesario instalar el controlador si el sistema operativo es Windows ME / 2000 / XP / Vista o superior (se exceptúa Windows 98)

Funcionamiento

Por favor, introduzca una tarjeta MicroSD o una tarjeta TF antes de su uso. Si la tarjeta no se inserta correctamente, la luz LED azul parpadea continuamente después de que la cámara se haya encendido.

Encender

Mantenga pulsado el botón de Encendido / Apagado / Grabar durante tres segundos - la luz LED azul parpadeará 5 veces para entrar en el modo de grabación. Durante la grabación, la luz azul LED se iluminará lentamente. Pulse brevemente el botón de Encendido / Apagado / Grabar para detener la grabación y guardar el vídeo automáticamente. Si desea grabar más, repita los pasos descritos anteriormente.

Apagar

Cuando está en modo de espera, mantenga pulsado el botón de Encendido / Apagado / Grabar - el LED azul deja de parpadear, y se escucha un timbre. Así la cámara estará apagada.

Nota: El dispositivo guardará automáticamente las grabaciones después de 10 minutos.

Reiniciar

Utilice el clip incluido y presione RESET ligeramente para reiniciar el dispositivo.

Nota: Si apaga la cámara mediante el botón de reinicio durante la grabación, no se guardarán los archivos de vídeo.

Cargar

1. Conecte la cámara a su ordenador mediante un cable USB mientras está en modo de espera, la luz LED roja se enciende y el indicador LED azul parpadeará rápidamente. Esto indica que la cámara se está cargando. Si el LED azul deja de parpadear y la luz roja está encendida, esto significa que la cámara está completamente cargada.
2. Con el cargador incluido - la luz LED verde estará encendida, lo que indica que la cámara se está cargando. Una vez que el proceso de carga ha terminado y la cámara está completamente cargada, el LED verde se apagará.
3. Con el fin de obtener la capacidad máxima de la batería y obtener las horas de trabajo estándar de la batería incorporada de alta capacidad de polímero de litio con efecto memoria. Por favor recárguelo por completo después de las primeras cinco veces que se utiliza y se agote la batería.

Cámara web

Conecte el cable USB al puerto de su ordenador (sin necesidad de insertar la tarjeta de memoria), para que la cámara entre en el modo de cámara web. (Es necesario instalar el driver STK03NU cuando se utiliza por primera vez como una cámara web).

Reproducción

Una vez que haya terminado con la grabación de vídeos / toma de fotos, conecte la cámara al ordenador mediante un cable de datos USB. El LED rojo se encenderá, y luego pulse el botón durante unos instantes de Encendido / Apagado / Grabar hasta que la luz LED azul

parpadee rápidamente. Una vez que su ordenador reconoce la cámara, puede ver sus videos y fotos.

Nota

1. Con el fin de ahorrar energía, el dispositivo se apagará automáticamente si no se realiza ninguna operación en 20 segundos
2. Si la cámara se apaga automáticamente durante la grabación, debido a la falta de batería, lo primero que realiza la cámara es guardar el contenido grabado, y luego se apaga.
3. El sistema creará automáticamente un nuevo archivo de vídeo después de cada grabación cuando se graba continuamente.
4. Por favor, no use la cámara mientras el ordenador está tratando de "reconocer" el dispositivo. Si el dispositivo no puede ser reconocido, por favor verifique si el sistema operativo de su ordenador, los controladores de dispositivo, puerto USB y el cable USB funcionan correctamente y que están bien conectados, a continuación, conecte el hardware nuevo.
6. Por favor, tenga cuidado al presionar el botón RESET. Si se presiona demasiado fuerte, podría dañar otros componentes.